



# 38023 - 24 - 27 - 28 Ajustage poignée de porte intérieure ID/DS

Cher client,

Cette reproduction de la poignée intérieure ID/DS nécessite un ajustement afin de fonctionner. Compte tenu des tolérances de production, cet ajustement n'est pas nécessaire pour toutes les poignées. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces poignées merci de nous contacter avant de tenter tout ajustement. Il n'existe hélas pas d'autres modèles de poignées intérieures sur la marché.

L'ajustement ne présente cependant pas de difficultés.

La poignée doit être ajustée à quelques endroits. Les outils nécessaires à cet ajustement sont un tournevis et une lime à métal. La description suivante devrait pouvoir vous guider

Le loquet doit être démonté.

Sur le côté de la tête le loquet est légèrement trop long. Pour cette raison le levier ne peut pas être bloqué ce qui empêche la fermeture.



Retirer la petite vis pour démonter le loquet.



Attention, un petit ressort se trouve sous le loquet !

Vous pouvez maintenant limer la tête du loquet qui doit arrêter le levier.

Seule une correction de la longueur est nécessaire au rétablissement du fonctionnement de la poignée. Ensuite la poignée peut-être remontée.